


# **MAGNETRONOVEN**

# Gebruiksaanwijzing en kooktips

M1727N / M1717N



Korte aanwijzingen voor direct gebruik	2
Oven	3
Accessoires	3
Bedieningspaneel	4
Indeling van deze handleiding	5
Denk aan uw veiligheid	6
Magnetronoven installeren	7
Klok gelijkzetten(M1727N)	7
Werking van microgolven	8
Controleer of uw combi magnetron goed werkt	8
Bij twijfel of problemen	9
Koken en verwarmen	9
Vermogensstanden	10
Stoppen met verhitten	10
Resterende bereidingstijd bijstellen	11
Handmatig ontdooien (M1717N)	11
Automatisch ontdooien (M1727N)	12
Instellingen voor automatisch ontdooien (M1727N)	12
Functie voor opwarmen (M1717N)	12
Instellingen voor opwarmen (M1717N)	12
Geschikt kookgerei	13
Bereidingstips	
Magnetronoven schoonmaken	19
Magnetronoven opbergen en repareren	20
Technische gegevens	20

Code No.: DE68-01781B

# Korte aanwijzingen voor direct gebruik

# NL

#### Model: M1727N

#### Als u voedsel wilt bereiden



 Plaats het gerecht in de magnetron. Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste stand.




2. Stel de kooktijd in door de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (()/g(\*\*)) in de gewenste stand te zetten.

Resultaat: Na ongeveer 2 seconden begint de magnetron te werken.

#### Model: M1717N

## Als u voedsel wilt bereiden



 Plaats het gerecht in de magnetron. Zet de draaiknop voor het vermogen in de gewenste stand.

2. Stel met de draaiknop tijd de gewenste bereidingstijd in.

#### Als u voedsel wilt ontdooien



 Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN (\*\*).



Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling ( p/g( )) op het juiste gewicht.

Resultaat: Na ongeveer 2 seconden werkt de magnetron verder

#### Als u voedsel wilt ontdooien



 Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (\*\*).



2. Stel met de draaiknop tijd de gewenste tijd in.

# Als u de ingestelde tijd wilt veranderen



Laat het gerecht in de magnetron zitten.

Zet de draaiknop voor de **tijd/gewicht instelling**( $\bigcirc$ /g()) op de gewenste tijd.


# Als u de ingestelde tijd wilt veranderen




Laat het voedsel in de magnetronoven staan. Verdraai de knop **tijd** naar de gewenste tijd.

# Oven

#### Model: M1727N



# Model: M1717N



# Accessoires

Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.



 Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de magnetronoven moet worden gezet.
 <u>Doel:</u> Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.



2. Loopring, die u midden in de magnetronoven legt.

<u>Doel:</u> De loopring ondersteunt het plateau.




Plateau, dat u met het middelpunt op het koppelstuk plaatst.

Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit de oven te nemen om het te reinigen.


Gebruik de oven **NOOIT** als de loopring en het plateau niet zijn geplaatst.

# Model:M1727N



- 1. DISPLAY
- 2. KLOK GELIJKZETTEN
- 3. AUTOMATISCH ONTDOOIEN
- 4. TIJD/GEWICHT INSTELLING
- 5. VERMOGEN INSTELLEN

# **Model: M1717N**



- 1. HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN
- 2. DIRECT OPWARMEN
- 3. VERMOGEN INSTELLEN
- 4. BEREIDINGSTIJD INSTELLEN

# Indeling van deze handleiding

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het bereiden van maaltijden met uw magnetronoven.

- Maatregelen voor uw veiligheid
- Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
- Handige tips

Vooraan in de handleiding vindt u beknopte instructies voor drie basisfuncties:

- Koken
- Ontdooien
- Bereidingstijd verlengen

Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het bedieningspaneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.

In de stapsgewijs beschreven handelingen worden drie symbolen gebruikt.







Let op

Opmerking

Draaien

## VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN STERKE STRALING TE VOORKOMEN

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen.

- (a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling.
- (b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek.
- (c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid. Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd:
  - (1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
  - (2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
  - (3) Netkabel
- (d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens.

# Denk aan uw veiligheid

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Zorgvuldig doorlezen en bewaren.

Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.

- 1. Gebruik in de magnetronoven **NOOIT** metalen servies of bestek, zoals:
  - metalen bekers of kannen
  - · servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
  - · bestek, gardes, vleesvorken e.d.

Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.

- 2. NOOIT in de magnetronoven zetten:
  - Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekers, bakjes e.d. Voorbeeld: Babymaaltiiden
  - Voedsel in een schaal of vlies
     Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten

Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.

<u>Tip</u>: Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking prikken.

3. NOOIT de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.

Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.

<u>Tip</u>: Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg zou inschakelen.

- 4. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.
- 5. NOOIT de ventilatieopeningen afdekken.

Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.

- **6. ALTIJD** ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen. Reden:

  Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit voedsel op. Borden of schalen zijn dus heet.
- 7. Raak NOOIT de binnenwanden van de oven aan.

Reden:
Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven altijd voldoende afkoelen.

- 3. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
  - Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
  - · Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
  - Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
  - Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netsteker uit de wandcontactdoos.
- 9. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
  - Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.

- Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten.
- Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, kunt u zich verbranden.
- De drank kan nog borrelend nakoken.
- U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden.

- Als u zich brandt:
  - \* Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
  - \* Wond afdekken met droge, schone doek
  - \* Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken
- Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.
- ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is afgekoeld.
- NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door oververhitting exploderen.
- **10.** Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
  - Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen hete oppervlakken.
  - Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.
- **11.** Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent. Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.
- 12. Houd de binnenkant van de oven schoon.

Reden: Voedselresten of oliespatjes kunnen zich aan de wanden of de bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de effectiviteit van de oven.

13. Tijdens het gebruik kunnen "klikgeluiden" optreden, vooral bij ontdooien. Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen. Die geluiden zijn normaal.

#### BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID

Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd bereidt in weggooiverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar materiaal.

#### BELANGRIJK

**NOOIT** kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen **NOOIT** alleen laten bij de ingeschakelde magnetron. **NOOIT** voor kinderen interessante voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.

# Magnetronoven installeren

Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om zijn gewicht te dragen.





- Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft. Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. Plaats de loopring en het plateau.
   Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.
- Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de stekker bereikbaar blijft.
- Blokkeer **nooit** de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.
- In verband met uw veiligheid moet u de oven altijd aansluiten op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning en een netfrequentie van 50 Hz AC. Als de netkabel van het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het monteren van een nieuwe kabel van het juiste type (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGHPROJECT H.P 3). Let op het opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de bijgeleverde netkabel heeft.
- Zet de magnetronoven **NIET** op een plek waar het heet of vochtig kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.
- Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.

# Klok gelijkzetten(M1727N)

Uw combi magnetron heeft een ingebouwde klok. De weergave kan worden ingesteld op 12-uurs of 24-uurs aanduiding. U moet de klok gelijkzetten:

- Wanneer de combi magnetron in gebruik wordt genomen
- Na stroomuitval

✓ Vergeet niet om aan het begin en einde van de zomertijd de klok gelijk te zetten.



1. Voor tijdweergave in ... 24-uurs aanduiding 12-uurs aanduiding

Drukt u de ( knop... Eenmaal in Tweemaal in



2. Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling(①/g(‡‡)) om de uren in te stellen.



3. Druk op de 🕒 knop.



 Draai aan de draaiknop tijd/gewicht instelling(()/g(\*\*\*)) om de minuten in te stellen.




5. Druk op de 🕒 knop.

Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. Die golven geven energie af die voedsel kan koken of verwarmen zonder de kleur of de vorm ervan te veranderen.

Met uw magnetron kunt u:

- Ontdooien
- Opwarmen
- Koken

## **Principe**



- De microgolven worden opgewekt door de magnetron. Door het draaien van het plateau worden zij uniform in het voedsel verdeeld, zodat dit gelijkmatig wordt verwarmd.
- 2. De microgolven dringen ongeveer 2 cm in het voedsel door.

Het kookproces gaat door omdat de warmte in het voedsel wordt opgenomen.

- De totale kooktijd is afhankelijk van verschillende eigenschappen van het voedsel:
  - hoeveelheid en dichtheid
  - hoeveelheid water in het voedsel
  - begintemperatuur (bevroren of niet)
- Het voedsel wordt van binnenuit door de erin opgenomen warmte gekookt. Dit proces gaat door nadat u de maaltijd uit de oven hebt genomen. Houd u daarom aan de nagaartijden die in recepten en deze handleiding worden aangegeven, zodat:
  - het voedsel ook van binnen goed wordt gekookt,
  - en het voedsel overal even warm kan worden.

# Controleer of uw combi magnetron goed werkt

Hieronder vindt u een eenvoudige manier om te kijken of uw magnetron goed werkt. Open de magnetron door aan de handgreep rechts op de deur te trekken.

Zet een glas water op het draaiplateau. Doe de deur weer dicht.

#### Model: M1727N



1. Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand.



 Stel de de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (⑦/g(※)) in op 4-5 minuten. Het water moet gaan koken.

Resultaat: Na ongeveer 2 seconden werkt de magnetron verder.

#### Model:M1717N



1. Zet de draaiknop voor het **vermogen** in de hoogste stand.



Stel met de draaiknop tijd een tijd van 4 tot 5 minuten in. Het water moet gaan koken.

De combi magnetron moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten. Het draaiplateau moet op zijn plaats zitten. Als u niet de hoogste vermogensstand gebruikt, duurt het langer voor het water kookt.

# Bij twijfel of problemen

## Probeer bij onderstaande problemen de bijbehorende oplossingen.

- ◆ Dit is normaal:
  - Condensvocht in de magnetron
  - Luchtstromingen rond de deur en de kast
  - Licht weerkaatst rond de deur en de kast
  - Stoom ontsnapt rond de deur of uit de ventilatieopeningen
- ◆ De magnetron start niet nadat u de knop tijd/gewicht instelling(१)/g(\*\*\*)) hebt ingesteld. (M1727N)
  - Is de deur goed gesloten?
- ◆ De oven doet niets als u de knop tijd verdraait.(M1717N)
  - Is the deur goed gesloten?
- Het voedsel blijft koud?
  - Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld?
  - Is de deur goed gesloten?
  - Hebt u kortsluiting gehad waardoor in de meterkast een stop is doorgeslagen of een automatische stop is geactiveerd?
- ◆ Het gerecht heeft te lang gekookt of het is nog niet gaar
  - Hebt u de juiste bereidingstijd voor dit soort voedsel ingesteld?
  - Hebt u het juiste vermogen gekozen?
- ◆ In de magnetron hoort en ziet u vonken en elektrische ontladingen
  - Staat er een bord of schaal met metalen sierranden in de magnetron?
  - Is er na het roeren een vork of ander metalen voorwerp achtergebleven?
  - Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij een binnenwand van de magnetron?
- ◆ De magnetron stoort radio- of tv-programma's
  - Een werkende magnetron kan enige invloed hebben op op radio- en tvtoestellen. Dit is normaal. U kunt het probleem oplossen door de magnetron niet te dicht bij radio- of tv-toestellen of antennes te plaatsen.
  - Als de microprocessor van de magnetron een storing registreert, kan het display worden gereset. U kunt dit probleem oplossen door de stekker uit het stopcontact te halen en hem er opnieuw in te doen. U moet daarna de klok van de magnetron opnieuw instellen. (M1727N)
  - Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen met de bovenstaande richtlijnen, neem dan contact op met een **Samsung** service center.

# Koken en verwarmen

Hieronder leest u hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen.

Controleer ALTIJD of u de magnetron goed hebt ingesteld voordat u iets anders gaat doen. Kijk tussendoor regelmatig of alles goed gaat.

Zet het gerecht in het midden van het draaiplateau. Doe de deur dicht.

#### Model: M1727N



 Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand. (MAXIMAAL VERMOGEN: 800 W)



 Stel de bereidingstijd in met de draaiknop voor de tijd/ gewicht instelling ( )/g(\*\*\*\*).

Resultaat: De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

- Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.
- Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.
- 3) De normale tijd wordt weer aangegeven.

#### Model: M1717N



 Zet de draaiknop voor het vermogen in de hoogste stand. (MAXIMAAL VERMOGEN: 800 W)

Stel met de draaiknop tijd de bereidingstijd in.
 Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het plateau gaat draaien en het koken begint.

Zet de combi magnetron NOOIT aan terwijl hij leeg is.

U kunt de magnetron met de draaiknop voor het **vermogen** 

# U kunt kiezen uit de hieronder aangegeven vermogensstanden.

Stand	Vermogen
HOOG	800 W
OPWARMEN	700 W
MIDDEL/HOOG	600 W
GEMIDDELD	450 W
MIDDEL/LAAG	300 W
HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (★★): M1717N	180 W
AUTOMATISCH ONTDOOIEN (**): M1727N	180 W
LAAG / VERWARMEN	100 W

- Als u een hoger vermogen kiest, moet u een kortere bereidingstijd instellen.
- Als u het vermogen lager zet, moet u een langere bereidingstijd kiezen.

# Stoppen met verhitten

# U kunt de magnetron altijd stoppen en het voedsel controleren

## Model: M1727N



1. Tijdelijk stoppen: Open de deur.

Resultaat: De magnetron stopt. Sluit de deur om verder te gaan.



2. Definitief stoppen:

Draai de knop **tijd/gewicht instelling** ( ()/g(\*\*)) geheel naar links.

":0" verschijnt in het display.



## Model: M1717N



1. Tijdelijk stoppen:

Open de deur.

Resultaat: De magnetron stopt. Sluit de deur om verder te gaan.



2. Om te stoppen, draai de knop tijd naar de stand "0".

# Resterende bereidingstijd bijstellen

#### Model: M1727N



U kunt terwijl de magnetron werkt, de resterende bereidingstijd veranderen met de draaiknop voor tijd/gewicht instelling ((?)/g/\*\*\*).

Voor een kortere bereidingstijd draait u de knop naar links, voor een langere naar rechts.

## Model: M1717N



Pas de resterende bereidingstijd aan door de knop **tijd** te verdraaien.

# Handmatig ontdooien (M1717N)

Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte of vis ontdooien.

Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de oven.




 Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (\*\*\*).



 Stel met de draaiknop tijd de gewenste tijd in. Resultaat: Het ontdooien begint.

Gebruik alleen recepten die geschikt zijn voor de magnetron.



# Automatisch ontdooien (M1727N)

In de ontdooistand kunt u ingevroren vlees, gevogelte of vis ontdooien.

Zet het ingevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



 Zet de draaiknop voor het instellen van het vermogen op het symbool voor AUTOMATISCH ONTDOOIEN (\*\*).



Zet de draaiknop voor de tijd/gewicht instelling (①/g(\*\*\*))
op het juiste gewicht.

Resultaat: De verlichting gaat aan en het plateau begint te draaien.

- Na de ingestelde tijd stopt de magnetron en laat hij vier keer een waarschuwing horen.
- 2) Het laatste signaal klinkt drie keer, met een minuut tussenruimte.
- 3) De normale tijd wordt weer aangegeven.
- Gebruik alleen recepten die geschikt zijn voor de magnetron.

# Instellingen voor automatisch ontdooien (M1727N)

Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen.

Leg het bevroren product op het draaiplateau.

Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.

Product	Portie	Nagaartijd	Aanbeveling
Vlees Gevogelte Vis	200-1500g	20-60 min. 20-60 min. 20-50 min.	Scherm de randen af met aluminiumfolie. Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

# Functie voor opwarmen (M1717N)

Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.



1. Draai de knop vermogen naar het maximale vermogen.



Draai de knop tijd in de stand voor opwarmen (dranken, soep/saus en verse groenten).

Gebruik alleen recepten die geschikt zijn voor de magnetron.

# Instellingen voor opwarmen (M1717N)

Nu volgen enkele tips en aanbevelingen voor opwarmen van voedsel met de opwarmfunctie.

Symbool	Gerecht	Hoeveelheid	Bereidingstijd	Nawarmtijd
Dranken		150 ml	1 min. 10 sec.	1-2 min.
	Soep/saus (diepvries)	200-250 ml	3 min .	2-3 min.
Verse groenten		300-350 g	6 min. 40 sec.	3 min.

# Geschikt kookgerei

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen. Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal	Geschikt voor magnetron	Opmerkingen
Aluminiumfolie	√ X	Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.
Servies en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooiverpakkingen van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.
Verpakkingen van fast-food		
<ul> <li>Polystyrenen bekers en bakjes</li> </ul>	✓	Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.
<ul><li>Papier of kranten</li><li>Recycle-papier of metalen randjes</li></ul>	X	Kunnen in brand vliegen. Kan leiden tot vonkvorming.

Glas		
<ul> <li>Vuurvaste</li> </ul>	✓	Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd
ovenschalen		met metaalhoudende opdruk.
<ul> <li>Dun glaswerk</li> </ul>	✓	Bruikbaar voor opwarmen van voedsel
		of dranken. Erg dun glas kan breken of
		springen als het plotseling sterk wordt verhit.
Glazen bekers of	1	Deksel verwijderen. Alleen geschikt
kommen	•	voor opwarmen.
Metaal		voor opwamien.
Schotels of borden	Х	Kunnen vonken of brand veroorzaken.
Sluitingen voor	X	Rufflett volkett of bland veroofzaken.
diepvriesverpakkingen	•	
<ul><li>Papier</li><li>Borden, bekers,</li></ul>	1	Alleen voor opvangen van overmatig
zakdoekjes en	•	vocht en voor korte bereidingstijd.
keukenrol		voon on voor kond bereidingstijd.
Recycle-papier	X	Kan tot vonken leiden.
Plastic		
Bakjes	✓	Vooral hittebestendig thermoplastic.
,		Andere plastics kunnen bij hoge
		temperaturen vervormen of van kleur
		veranderen. Gebruik geen melamine-
		plastics.
<ul> <li>Plasticfolie</li> </ul>	✓	Bruikbaar om vocht vast te houden,
		maar mag niet met voedsel in contact
		komen. Verwijder deze folie
		voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.
Diepvrieszakken	√ X	Alleen indien kookbestendig of
Dioprinoozamion	• •	ovenbestendig. Mag niet luchtdicht
		blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
Was- of vetvrij papier	<b>√</b>	Bruikbaar om vocht vast te houden en
and an interior habita	-	spatten te verhinderen.
		-1

#### **MICROGOLVEN**

Microgolven dringen in het voedsel door, aangetrokken en geabsorbeerd door water, vet en suiker in het gerecht.

De microgolven versnellen de beweging van moleculen in het voedsel. Die versnelde bewegingen leiden tot meer wrijving. Daaruit ontstaat hitte, die zorgt dat het voedsel wordt gekookt.

#### **VERWARMEN**

#### Kookgerei voor magnetron

Kookgerei moet doorlatend zijn voor microgolven, anders werkt de magnetronfunctie niet optimaal. De opgewekte magnetronstraling wordt teruggekaatst door metalen, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, maar doordringt aardewerk, glas, porselein, plastic, papier en hout. Daarom mag u nooit metalen pannen of schalen in de magnetron zetten.

#### Gerechten die u in magnetron kunt bereiden

In de magnetron kunt u veel soorten voedsel bereiden, waaronder ingevroren of verse groenten, fruit, pasta, rijst, brood, boontjes, vis en vlees, maar ook sauzen, soepen, soufflés, jam en chutney. In het algemeen geldt dat de magnetron ideaal is voor gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden. U kunt ook boter of chocolade smelten (zie hoofdstuk met speciale tips).

#### Afdekken tijdens bereiden

Het is zeer belangrijk dat u gerechten tijdens het bereiden in de magnetron afdekt, want de opstijgende waterdamp draagt bij aan het verwarmingsproces. U kunt een gerecht op verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld door een bord er omgekeerd op te leggen, met een plastic deksel of met magnetronfolie.

#### **Nawarmtiiden**

Neem na het bereiden van een gerecht de nawarmtijd in acht, want die is belangrijk om in het hele gerecht een gelijkmatige temperatuur te laten ontstaan.

## Bereidingstips voor diepvriesgroenten

Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.

Roer twee keer tijdens de bereiding en één keer erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe. Dek het gerecht tijdens de nawarmtijd af.

Gerecht	Hoeve- elheid	Vermogen	Tijd (min.)	Nawarm- tijd (min.)	Aanbevelingen
Spinazie	150g	600W	5-6	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.
Broccoli	300g	600W	9½-10½	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.
Erwtjes	300g	600W	8-9	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.
Sperziebonen	300g	600W	10-11	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.
Gemengde groenten worteltjes/ erwtjes/maïs)	300g	600W	8½-9½	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.
Gemengde groenten (Chinese wijze)	300g	600W	8-9	2-3	Voeg 15 ml (1 eetlepel) koud water toe.

#### Bereidingstips voor verse groenten

Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Voeg 30 - 45 ml koud water (2 - 3 eetlepels) toe per 250 g, voor zover (zie tabel) niet anders is aangegeven. Stel de minimale bereidingstijd in en bereid het gerecht afgedekt (zie tabel). Verwarm het gerecht tot het naar wens is.

Roer één keer tijdens de bereiding en nogmaals erna. Voeg na de bereiding zout, kruiden of boter toe. Laat het gerecht afgedekt 3 minuten nawarmen.

Tip: Snijd de verse groenten in stukjes van gelijke grootte. Hoe kleiner elk stukje is, hoe sneller het gerecht klaar is.

# Alle verse groenten moeten altijd met het maximumvermogen (800 W) worden gekookt.

Gerecht	Hoeve- elheid	Tijd (min.)	Nawarm- tijd(min.)	Aanbevelingen
Broccoli	250g 500g	4½-5 8-8½	3	Snijd in roosjes van gelijke grootte en leg die met de stelen naar het midden.
Spruitjes	250g	6-7	3	Voeg 60 - 75 ml (5 - 6 eetlepels) water toe.
Worteltjes	250g	4½-5	3	Snijd de worteltjes in schijfjes van gelijke grootte.
Bloemkool	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Snijd in roosjes van gelijke grootte. Halveer grote roosjes en leg die met de stelen naar het midden.
Courgettes	250g	3½-4	3	Snijd courgettes in schijfjes. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water of een klontje boter toe. Verwarm tot ze beetgaar zijn.
Aubergines	250g	4½-5	3	Snijd de aubergines in schijfjes en besprenkel ze met 1 eetlepel citroensap.
Prei	250g	5-5½	3	Snijd de prei in dikke schijven.
Champignons	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Bereid champignons in hun geheel of in stukjes. Voeg geen water toe. Besprenkel ze met citroensap. Kruiden met zout en peper. Laten uitlekken voor het serveren.
Uien	250g	5½-6	3	Snijd uien in schijfjes of halveer ze. Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe.
Paprika	250g	4½-5	3	Snijd de paprika in kleine stukjes.

Gerecht	Hoeve- elheid	•	Nawarm- tijd(min.)	Aanbevelingen
Aardappels	250g 500g	4½-5½ 8-9	3	Weeg de geschilde aardappels en snijd ze in stukken van gelijke grootte.
Koolrabi	250g	5-5½	3	Snijd de koolrabi in kleine blokjes.

#### Bereidingstips voor rijst en pasta

Rijst:

Gebruik een grote schaal van pyrexglas met deksel, want tijdens de bereiding zet de rijst tot de dubbele hoeveelheid uit. Bereid de rijst afgedekt. Na de bereiding roert u het gerecht door, dan laat u het nawarmen en daarna voegt u zout of kruiden en boter toe. Opmerking: Na het bereiden is misschien niet al het kookvocht geabsorbeerd.

Pasta:

Gebruik een grote schaal van pyrexglas. Voeg water en een snufje zout toe en roer goed door.

Roer af en toe tijdens het bereiden en erna. Laat de pasta afgedekt nawarmen en laat het na daarna goed uitlekken.

•	Gerecht	Hoeve- elheid	Vermogen	Tijd (min.)	Nawarm- tijd (min.)	Aanbevelingen
	Witte rijst (voorgekookt)	250g	800W	17-18	5	Voeg 500 ml koud water toe.
	Zilvervliesrijst (voorgekookt)	250g	800W	22-23	5	Voeg 500 ml koud water toe.
	Zilvervliesrijst	250g	800W	22-23	10	Voeg 600 ml koud water toe.
	Gemengde rijst (rijst + wilde rijst)	250g	800W	18-19	5	Voeg 500 ml koud water toe.
•	Gemengde granen (rijst + granen)	250g	W008	19-20	5	Voeg 400 ml koud water toe.
	Pasta	250g	800W	11-12	5	Voeg 1 liter heet water toe.

#### **OPWARMEN**

Uw magnetron verwarmt voedsel veel sneller dan gewone ovens en kookplaten. Gebruik de aangegeven vermogens en opwarmtijden in de volgende tabel als richtlijn. De tijden in de tabel komen overeen met dranken met een temperatuur van +18 tot +20 °C of koud voedsel met een temperatuur van +5 tot +7 °C.

#### Plaatsen en afdekken

Verwarm geen grote hoeveelheden voedsel, zoals stukken vlees. Vaak droogt het voedsel uit voordat het binnenin warm is. U kunt beter kleinere hoeveelheden opwarmen.

#### Vermogens en roeren

Soms kunt u voedsel verwarmen op 800 W terwijl ander voedsel verwarmd moet worden op 600 W, 450 W of zelfs 300 W.

Neem de tabellen als richtlijn. In het algemeen is het beter voedsel op een lagere stand te verwarmen, bijvoorbeeld bij delicatessen, grote hoeveelheden of bij voedsel dat snel opwarmt (bijvoorbeeld een pasteitje).

Roer het voedsel goed door en draai het om tijdens het opwarmen. Dan bereikt u het beste resultaat. Roer het voedsel indien mogelijk nogmaals door alvorens het te serveren.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. U kunt nakoken en verbranding verhinderen door vóór, tijdens en na het verhitten te roeren. Laat het voedsel in de magnetron staan tijdens het nawarmen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank.

Laat het voedsel niet te heet worden, want dat bederft de smaak.

U kunt het beste de bereidingstijd laag inschatten, daarna kunt u indien nodig wat extra tijd toevoegen.

#### Tijden voor verwarmen en nawarmen

Als u voedsel voor de eerste keer verwarmt, kunt u het beste noteren hoeveel tijd u nodig had. Dan weet u dat voor de volgende keer.

Controleer altijd of het voedsel overal gelijkmatig is verhit.

Laat het voedsel na opwarmen een tijdje staan, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld.

De aanbevolen nawarmtijd na opwarmen is 2 tot 4 minuten, behalve als in de tabel een andere tijd is aangegeven.

Let vooral goed op bij het verwarmen van dranken en babyvoeding. Zie ook het hoofdstuk met de veiligheidsmaatregelen.

#### DRANKEN OPWARMEN

Zorg altijd voor een nawarmtijd van minstens 20 seconden nadat de oven is uitgeschakeld. Dan ontstaat een gelijkmatige temperatuur. Roer indien nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

#### VERWARMEN VAN BABYVOEDING

#### Babyvoeding:

Doe de babyvoeding in een diep bord en dek dit af met een plastic deksel. Roer goed na het opwarmen! Laat het voedsel 2 tot 3 minuten staan alvorens het te serveren. Roer nogmaals en controleer de temperatuur. Aanbevolen temperatuur voor het serveren: tussen de 30 en 40°C.

#### Babymelk:

Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Verwarm zonder deksel. Verwarm een babyfles nooit met de speen op de fles, want dan kan die fles springen of oververhit raken. Schud goed voor het nawarmen en nogmaals vóór het voeden! Controleer altijd de temperatuur van de babymelk of de babyvoeding voordat u de baby gaat voeden. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.

#### Opmerking:

Om verbranding te voorkomen moet de temperatuur van de babyvoeding altijd worden gecontroleerd voordat u de baby gaat voeden. Gebruik het vermogen en de tijd in de tabel op de volgende pagina als richtlijn voor het verwarmen.

# Verwarmen babyvoeding en melk

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in deze tabel als richtlijn voor het verwarmen.

Gerecht	Hoeve- elheid	Vermogen	Tijd	Nawarm- tijd(min.)	Aanbevelingen
Babyvoeding (groente en vlees)	190g	600W	30sec.	2-3	Doe de voeding in een diep bord. Verwarm afgedekt. Roer na het verwarmen. Laat de voeding 2 tot 3 minuten staan. Roer de voeding vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.
Babypap (granen + melk + fruit)	190g	600W	20sec.	2-3	Doe de pap in een diep bord. Verwarm afgedekt. Roer door na het verwarmen. Laat de pap 2 tot 3 minuten staan. Roer de pap vóór het voeden goed door en controleer de temperatuur.
Babymelk	100ml	300W	30- 40sec. 1min - 1min 10sec.	2-3	Roer de melk goed door en giet hem in een gesteriliseerde glazen fles. Zet de fles midden op het plateau. Verwarm onafgedekt. Schud goed en laat de melk minstens 2 minuten staan. Schud de fles goed vóór het voeden en controleer de temperatuur.

# Verwarmen van dranken en voedsel

Gebruik het vermogen en de tijd aangegeven in de volgende tabel als richtlijn voor het verwarmen.

	Gerecht	Hoeve- elheid	Vermogen	Tijd (min.)	Nawarm- tijd(min.)	Aanbevelingen
)	Dranken (koffie, melk, thee, water op kamertemp- eratuur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 mok)	800W	1-1½ 1½-2	1-2	Doe de drank in een ovenvaste kop of mok en dek deze niet af. Plaats de kop (150ml) of mok (250ml) in het midden van het draaiplateau. Voor en na het nagaren goed roeren.
	Soep (diepvries)	250g 450g	800W	3-3½ 4-4½	2-3	Schenk in een diep bord. Dek af met een plastic deksel. Roer goed door na het opwarmen. Roer nogmaals vóór het serveren.
•	Stoofschotel (diepvries)	350g	600W	5-6	2-3	Doe de stoofschotel in een diep bord. Dek af met een plastic deksel. Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren.
	Pasta met saus (diepvries)	350g	600W	4-5	3	Doe de pasta (bijv. spaghetti of noedels) op een plat bord. Dek af met magnetronfolie. Roer vóór het serveren.
•	Gevulde pasta met saus (diepvries)	350g	600W	4½-5½	3	Doe de gevulde pasta (bijv. ravioli, tortellini) in een diep bord. Dek af met magnetron-folie. Roer af en toe tijdens het opwarmen en nogmaals vóór het nawarmen en serveren.
	Kant-en- klaar maaltijd (diepvries)	350g 450g	600W	5-6 6-7	3	Leg een maaltijd bestaande uit 2 of 3 gekoelde gedeelten op een ovenvast bord. Dek dit af met magnetronfolie.

# NL

# HANDINSTELLING VOOR ONTDOOIEN (Geldt alleen voor de M1717N)

Met een magnetron kunt u bevroren voedsel prima ontdooien. Een magnetron ontdooit het voedsel goed en snel. Dit kan een groot voordeel zijn als u onverwacht gasten krijgt.

Bevroren gevogelte moet volledig ontdooid zijn voor het koken. Verwijder alle metalen draadjes of lipjes en al het verpakkingsmateriaal, zodat het vocht dat vrijkomt bij het ontdooien goed kan weglopen.

Leg het bevroren voedsel onafgedekt op een bord. Draai het halverwege de ontdooitijd om en verwijder zo snel mogelijk overtollig vocht en de organen.

Controleer regelmatig of het voedsel niet warm aanvoelt. Als kleine en dunne stukken van het bevroren voedsel warm worden, kunnen deze tijdens het ontdooien beschermd worden door stukjes aluminium folie.

Als het gevogelte aan de buitenkant warm wordt, stop dan met het ontdooien en laat het 20 minuten staan voordat u verder gaat met ontdooien.

Laat de vis, het vlees of het gevogelte even staan om het te laten nadooien. Deze tijd is afhankelijk van de hoeveelheid. Kijk in onderstaande tabel.

Tip: Dunne stukken voedsel ontdooien beter dan dikke. Kleine stukken hebben minder tijd nodig dan grote. Houd hier rekening mee bij het invriezen en ontdooien van voedsel.

Gebruik de volgende tabel als richtlijn bij het ontdooien van voedsel met een temperatuur tussen -18 en - 20°C.

# Bevroren voedsel moet altijd worden ontdooid met op de ontdooistand (180W, 💥).

	Gerecht	Hoeve- elheid	Tijd (min.)	Nawarm- tijd(min.)	Aanbevelingen
	Vlees Gehakt	500g	14-15	5-20	Doe het vlees op een bord. Bescherm de dunnere randen
•	Varkenslapjes	250g	7-71/2		met aluminiumfolie. Draai het vlees halverwege de ontdooitijd om!
	Gevogelte				
	Stukjes kip	500g (2stuks)	15-16	15-40	Stukjes kip legt u met het vel naar beneden op een plat bord. Een hele kip legt u met
	Hele kip	900g	32-34		de borst naar beneden op een plat bord. Bescherm de dunnere delen, zoals de vleugels en poten met aluminiumfolie. Draai de kip halverwege de ontdooitijd om!
•	Vis				liaiverwege de ontdoonijd om:
	Visfilet	250g (2stuks) 400g (4stuks)	7-8 12-13	5-20	Leg de bevroren vis in het midden van een plat bord. Leg de dunne delen onder de dikkere delen. Bescherm de smalle uiteinden met aluminiumfolie. Draai de vis halverwege de ontdooitijd om!
	Fruit				
•	Bessen	250g	7-8	5-10	Verdeel het fruit over een platte, ronde glazen schaal (met een grote diameter).
	Brood				
	Broodjes (ieder ca. 50 g) Toast/Sandwich Duits brood (tarwe en rogge)	2stuks 4stuks 250g 500g	1½-2 3-4 4-5 8-10	5-10	Leg de broodjes in een cirkel of het brood horizontaal op keukenpapier in het midden van het plateau. Draai het brood halverwege de ontdooitijd om!

#### SPECIALE TIPS

#### **BOTER SMELTEN**

Doe 50 g boter in een kleine, diepe, glazen schaal. Dek deze af met een plastic deksel.

Verwarm 30 tot 40 seconden op 800 W, tot de boter gesmolten is.

#### **CHOCOLADE SMELTEN**

Doe 100 g chocolade in een kleine, diepe, glazen schaal. Verwarm 3 tot 5 minuten op 450 W, tot de chocolade gesmolten is. Roer een paar keer tijdens het smelten.

#### **GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN**

Doe 20 g gekristalliseerde honing in een kleine, diepe, glazen schaal. Verwarm 20 tot 30 seconden op 300 W, tot de honing gesmolten is.

#### **GELATINE SMELTEN**

Leg droge blaadjes gelatine (10 g) 5 minuten in koud water. Doe de uitgeknepen gelatine in een kleine schaal van pyrexglas. Verwarm 1 minuut op 300 W. Roer door na het smelten.

#### **GLAZUUR (VOOR TAART EN CAKE)**

Meng instantglazuur (ongeveer 14 g) met 40 g suiker en 250 ml koud water. Verwarm onafgedekt 3 ½ tot 4 ½ minuten op 800 W in een schaal van pyrexglas, tot het glazuur doorzichtig wordt. Roer twee keer tijdens het verwarmen.

#### **JAM MAKEN**

Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld verschillende bessen) in een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Doe er 300 g suiker bij en roer goed. Verwarm 10 tot 12 minuten op 800 W.

Roer enkele keren tijdens het verwarmen. Doe de jam meteen in glazen jampotjes met schroefdeksel. Laat deze 5 minuten met de deksel erop staan.

#### **PUDDING MAKEN**

Meng de puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de aanwijzingen op de verpakking en roer goed. Gebruik een geschikte schaal van pyrexglas met deksel. Verwarm afgedekt 6  $\frac{1}{2}$  tot 7  $\frac{1}{2}$  minuten op 800 W. Roer enkele keren tijdens het verwarmen.

#### **AMANDELEN ROOSTEREN**

Spreid 30 g amandelschaafsel gelijkmatig uit op een middelgroot bord. Roer enkele keren door tijdens het roosteren: 3 ½ tot 4 ½ minuten op 600 W. Laat het nog 2 tot 3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten als u het bord uit de oven haalt!

# Magnetronoven schoonmaken

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan vastkoeken:

- Binnen- en buitenwanden
- Deur en deurrubbers
- Plateau en loopring
- Zorg dat de deurrubbers ALTIJD schoon zijn en dat de ovendeur goed sluit.
- Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
- Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.
- Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje aangelengd citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten met vol vermogen in.
- 4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.
  - Zorg dat er **NOOIT** water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst. Gebruik **NOOIT** bijtende, schurende of chemische reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de deurafdichtingen dat geen vuilresten:
    - · gaan vastkoeken,
    - en verhinderen dat de deur goed sluit.

#### . .

# Magnetronoven opbergen en repareren

Bij service aan of het opbergen van uw magnetronoven gelden enkele simpele voorzorgsmaatregelen.

Gebruik de oven nooit als de deur of de deurvergrendeling beschadigd is:

- Gebroken scharnier
- Versleten afdichtingen
- Beschadigde of verbogen behuizing

Laat alle reparaties over aan een erkende en gespecialiseerde technicus.

- Verwijder NOOIT de behuizing van de magnetronoven. Bij een defect of als u twijfelt aan de juiste werking:
  - de netsteker uit de wandcontactdoos trekken,
  - en contact opnemen met de dichtstbijzijnde service-dienst.
- Als u de magnetronoven tijdelijk wilt opbergen, kies dan een droge en stofvrije opbergruimte.

  Reden: Vocht en condens kunnen onderdelen in de
  - <u>Reden:</u> Vocht en condens kunnen onderdelen in de magnetronoven aantasten.
- Deze magnetronoven is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

# Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	M1727N / M1717N 230V ~ 50 Hz		
Netspanning			
Opgenomen vermogen Microgolffunctie	1150 W		
Afgegeven vermogen	100 W / 800 W (IEC-705)		
Frequentie	2450 MHz		
Magnetron	OM75S(31)		
Koeling	Ventilator met motor		
Afmetingen (B x D x H)  Buitenmaten  Ovenruimte	489 x 275 x 397 mm 306 x 211 x 320 mm		
Inhoud	20 liter		
Gewicht Netto	ong. 13.5 kg		

21

23






# FOUR À MICRO-ONDES

# Mode d'emploi et conseils de cuisson

M1727N / M1717N



Aide-mémoire	
Four	
Accessoires	
Panneau de commande	
Utilisez ce mode d'emploi	
Précautions d'emploi	
Installez votre four à micro-ondes	
Réglez l'horloge(M1727N)	
Comment fonctionne un four à micro-ondes	
Vérifiez que votre four fonctionne correctement	8
Problèmes et solutions	
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes	9
Niveaux de puissance	10
Arrêtez la cuisson	10
Ajustez le temps de cuisson	1
Décongelez un plat manuellement (M1717N)	1
Décongelez un plat automatiquement (M1727N)	12
Temps pour la décongélation automatique (M1727N)	12
Réchauffez un plat en mode instantané(M1717N)	12
Temps pour le réchauffage en mode instantané (M1717N).	12
Guide des récipients	13
Conseils de cuisson	14
Nettoyez votre four à micro-ondes	20
Rangez et entretenez votre four à micro-ondes	20
Spécifications techniques	2

#### Modèle: M1727N

# Si vous souhaitez cuire ou réchauffer un plat



 Mettez le plat dans le four. Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



 Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ( ( )/g(\*\*\*)).
 Résultat: la décongélation démarre au bout de deux secondes.

# Modèle : M1717N

# Si vous souhaitez cuire ou réchauffer un plat



 Mettez le plat dans le four. Sélectionnez le niveau de puissance en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



2. Choisissez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection du temps.

# Si vous souhaitez décongeler un plat



 Positionnez le bouton de sélection du type de cuisson sur l'icône de décongélation automatique (\*\*).



 Sélectionnez le poids approprié en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids (()/g(\*\*\*)).
 Résultat: la cuisson démarre au bout de deux secondes.

# Si vous souhaitez décongeler un plat



 Positionnez le bouton de sélection du type de cuisson sur l'icône de décongélation manuelle (\*\*).



2. Choisissez le temps de décongélation en tournant le bouton de sélection du temps.

# Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson



Laissez le plat dans le four.

Sélectionnez le temps de cuisson désiré en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ( ( )/g(\*\*\*)).


# Si vous souhaitez augmenter ou diminuer le temps de cuisson




Laissez le plat dans le four.

Ajustez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection du temps.

# **Four**



# Modèle : M1717N



# Accessoires

Votre four à micro-ondes dispose de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.



 Coupleur, déjà placé sur l'axe du moteur situé au centre du plancher du four.

Objet: le coupleur fait tourner le plateau.



 Anneau de guidage, à placer au centre du plancher du four.

Objet: l'anneau de guidage supporte le plateau.




3. Plateau tournant, à placer sur l'anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.

Objet: ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.

N'utilisez **JAMAIS** le four à micro-ondes sans l'anneau de guidage et le plateau.


# Modèle:M1727N



- 1. AFFICHEUR
- 2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE
- 3. DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

- 4. BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON ET DU POIDS
- 5. BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE

# Modèle: M1717N



- 1. DÉCONGÉLATION MANUELLE
- 2. SÉLECTION DU MODE DE RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ
- 3. BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE
- 4. BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON

# Utilisez ce mode d'emploi

Vous venez d'acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d'emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation:

- précautions d'emploi,
- récipients et ustensiles recommandés,
- conseils utiles.

À l'intérieur de la couverture, un aide-mémoire décrit les trois opérations de base :

- cuire ou réchauffer un plat (avec votre four à micro-ondes),
- décongeler un plat,
- ajouter du temps de cuisson.

Au début du mode d'emploi, vous trouverez les illustrations du four et plus particulièrement son panneau de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.

Les instructions pas-à-pas emploient trois symboles :







**Important** 

Remarque

**Tournez** 

# PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes.

- (a) N'essavez jamais d'utiliser le four avec la porte ouverte, d'intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d'obturer les orifices de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints d'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d'abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.
- (c) Si le four est endommagé, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant. Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés:
  - (1) porte, joints de porte et joints d'étanchéité.
  - (2) charnières de porte (cassées ou lâches),
  - (3) cordon d'alimentation.
- (d) Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

# Précautions d'emploi

Précautions d'emploi.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour vous y reporter ultérieurement.

Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à microondes, vous devez prendre les précautions suivantes.

- 1. N'utilisez AUCUN récipient ou ustensile métallique dans le four à microondes:
  - plats métalliques,
  - assiettes avec décorations dorées ou argentées.
    - brochettes, fourchettes, etc.

ils provoquent des arcs électriques ou étincelles qui pourraient endommager les parois du four.

#### 2. NE réchauffez JAMAIS :

- des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide. Exemple: petits pots pour bébé.
- des aliments hermétiques. Exemple : œufs, noix en coquille, tomates.

l'augmentation de la pression pourrait les faire exploser.

retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc. Astuce:

3. NE faites JAMAIS fonctionner le four à vide.

Raison: cela pourrait endommager les parois du four.

laissez un verre d'eau en permanence dans le four. Si vous Astuce: démarrez le four accidentellement, l'eau absorbera les micro-

ondes.

- 4. Lorsque le four fonctionne à vide, l'alimentation électrique du four est automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période d'attente d'environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le four normalement.
- 5. NE couvrez JAMAIS les orifices de ventilation situés à l'arrière du four avec des torchons ou des papiers.
- Raison: les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de l'évacuation de l'air chaud.
  - 6. Utilisez **TOUJOURS** des gants isolants pour retirer un plat du four. Raison: certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très chauds.
  - 7. NE touchez PAS les parois intérieures du four.

Raison:

malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact avec une zone intérieure du four. Laissez d'abord le four refroidir.

# Précautions d'emploi (suite)

- 8. Pour réduire le risque de feu à l'intérieur du four :
  - n'y rangez aucun produit inflammable,
  - · retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
  - n'utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,
  - en cas d'apparition de fumée, laissez la porte du four fermée et arrêtez le four ou débranchez-le de la prise électrique.
- Faites TOUJOURS très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé.
  - Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien répartir la chaleur.
  - Remuez pendant la cuisson si nécessaire et TOUJOURS après.
  - Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez de vous brûler si le récipient est trop chaud.
  - Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température longtemps après leur sortie du four et éviter ainsi de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson.
  - Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

Raison: lorsque vous réchauffez des liquides, l'ébullition peut être "à retardement" ce qui signifie qu'elle peut être atteinte une fois le récipient sorti du four. Vous risquez de vous ébouillanter par inattention.

- Si vous vous ébouillantez :
  - plongez la partie ébouillantée dans de l'eau froide pendant au moins dix minutes.
  - couvrez avec un pansement sec et propre,
  - \* n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.
- NE remplissez JAMAIS complètement le récipient. Choisissez un récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Vérifiez TOUJOURS la température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir.
- NE chauffez JAMAIS un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.
- **10.** Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
  - Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau et tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
  - N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
- **11.** Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous à une longueur de bras. Raison: l'air chaud ou la vapeur libérée pourraient vous brûler.

12. Conservez l'intérieur du four propre.

Raison: des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et réduire son efficacité.

**13.** Un "cliquettement" peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, et plus particulièrement pendant la décongélation.

Raison: ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est normal.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 Pendant la cuisson, regardez de temps à autres dans le four lorsque les aliments sont réchauffés ou cuits dans des récipients jetables en plastique, papier ou autres matériaux combustibles.

#### **IMPORTANT**

**NE** permettez **JAMAIS** aux jeunes enfants d'utiliser le four à micro-ondes ou de jouer avec, et NE les laissez PAS sans surveillance à proximité du four en fonctionnement. Des objets pouvant attirer l'attention des enfants (bonbons, jouets, etc.) NE doivent JAMAIS être rangés à l'intérieur ou au-dessus du four.

# Installez votre four à micro-ondes

Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.



 Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.




- Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau.
   Vérifiez que le plateau est correctement installé.
- Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.
- N'obstruez jamais les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s'arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu'il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.
- Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts CA, 50 Hz. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial (références I–SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l'Israël, SA16 pour l'Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la marque. La tension d'alimentation doit être respectée. Tout câble d'extension doit être conforme aux spécifications du cordon d'alimentation d'origine.
- N'installez pas le four dans un environnement chaud ou humide, par exemple à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel.
- Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et les joints d'étanchéité à l'aide d'un chiffon humide.

# R'eglez~l'horloge(M1727N)

Votre four à micro-ondes est équipé d'une horloge vous permettant d'afficher l'heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous devez régler l'horloge :

- à l'installation initiale,
- après une coupure de courant

N'oubliez pas de changer l'heure lors du passage de l'heure d'hiver à celle d'été, et vice-versa.



1. Pour afficher l'heure en mode...
24 heures,
12 heures.
4 heures.
4 heures.
5 deux fois.



 Tournez le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ((?)/g(\*\*\*)) pour régler l'heure.



3. Appuyez sur le bouton ①.



 Tournez le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ((?)/g(\*\*\*)) pour régler les minutes.



**5.** Appuyez sur le bouton ( ).


# Comment fonctionne un four à micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence, l'énergie dissipée permettant de cuire et de réchauffer des aliments sans altérer ni leur couleur ni leur forme.


À l'aide de votre four à micro-ondes, vous pouvez :

- · décongeler,
- réchauffer en mode instantané,
- cuire.

# Principe de cuisson



- Les micro-ondes générées par le magnétron sont distribuées de façon homogène à l'aide du plateau tournant. De cette manière, les aliments cuisent uniformément.
- Les micro-ondes sont absorbées par les aliments jusqu'à une profondeur d'environ 2,5 cm. La cuisson se poursuit ensuite par diffusion de la chaleur à l'intérieur des aliments.
- Les temps de cuisson varient en fonction du récipient utilisé et des propriétés des aliments:
  - quantité et densité,
  - contenu en eau,
  - température initiale (ambiante ou réfrigérée).



- la cuisson homogène des aliments (jusqu'au centre),
- une température uniforme.

# Vérifiez que votre four fonctionne correctement

La procédure suivante vous permet de vérifier à tout moment que votre four fonctionne correctement.

Ouvrez la porte et placez un verre d'eau sur le plateau.

#### Modèle: M1727N



 Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



 Réglez un temps de cuisson de 4 ou 5 minutes en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ((?)/g(XX)).

La cuisson démarre instantanément.

Résultat: l'eau doit être bouillante. la cuisson démarre au bout de deux secondes.

#### Modèle:M1717N



 Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



 Réglez un temps de 4 à 5 minutes en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson.
 La cuisson démarre instantanément.

Le four doit être correctement raccordé au secteur. Le plateau doit être installé dans le four. Si vous sélectionnez un niveau de puissance autre que le maximum, il faudra plus de temps pour faire bouillir l'eau.

# Problèmes et solutions

Si vous êtes confronté à l'un des problèmes énumérés ci-dessous, essayez les solutions correspondantes.

- ◆ Ces phénomènes sont normaux.
  - Condensation à l'intérieur du four.
  - Flux d'air autour de la porte et du four.
  - Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
  - Vapeur s'échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
- Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids (⊕/g(¥¾)).(M1727N)
  - La porte est-elle bien fermée ?
- Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps de cuisson.(M1717N)
  - La porte est-elle bien fermée ?
- Les aliments ne sont pas du tout cuits.
  - Avez-vous programmé le minuteur correctement ? (M1727N)
  - Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement (M1717N)
  - La porte est-elle fermée ?
  - L'alimentation secteur a t-elle disjoncté ou le fusible a t-il fondu à la suite d'une surcharge de votre prise électrique ?
- Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
  - Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d'aliments?
  - Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié ?
- Des étincelles et des craquements se produisent à l'intérieur du four (arcs électriques)
  - Avez-vous utilisé un plat comportant des décorations métalliques ?
  - Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l'intérieur du four ?
  - Avez-vous mis du papier d'aluminium trop près des parois du four ?
- Le four provoque des interférences avec des radios ou des téléviseurs.
  - Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. Ce phénomène est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin de tout téléviseur, radio ou antenne.
  - Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l'afficheur peut être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l'horloge.(M1727N)
  - Si le problème ne peut être résolu à l'aide des instructions cidessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus proche.

# Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes

Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.

# Modèle: M1727N



 Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance. (PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE : 800 W)



 Réglez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids (()/g(\*\*\*)).
 Résultat: l'éclairage du four s'allume et le plateau

l'éclairage du four s'allume et le plateau commence à tourner.

- La cuisson démarre instantanément et lorsqu'elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.
- Un signal de rappel de fin de cuisson est émis toutes les minutes pendant trois minutes.
- 3) L'heure s'affiche de nouveau.

#### Modèle: M1717N



 Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance. (PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE : 800 W)



Indiquez le temps de cuisson en tournant le bouton de sélection approprié.

Résultat: l'éclairage du four s'allume, le plateau commence à tourner et la cuisson démarre.



Ne mettez jamais le four en route lorsqu'il est vide.

 $\triangleright$ 

Pour changer le niveau de puissance en cours de cuisson, tournez le bouton de sélection du niveau de puissance.

# Niveaux de puissance

Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous.

Niveau	Puissance
MAXIMUM ÉLEVÉ MOYEN-ÉLEVÉ MOYEN MOYEN-BAS DÉCONGÉLATION MANUELLE(**): M1717N DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE(**): M1727N	800 W 700 W 600 W 450 W 300 W 180 W
BAS/TIÈDE	100 W

- Les temps de cuisson donnés dans ce mode d'emploi correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de cuisson sera plus court.
- En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins élevé, le temps de cuisson sera plus long.

# Arrêtez la cuisson

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d'examiner les aliments.

#### Modèle: M1727N



 Pour arrêter la cuisson temporairement : Ouvrez la porte.

Résultat: la cuisson s'arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte.



2. Pour arrêter la cuisson complètement : Tournez le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ((\*)/g(\*\*\*)) vers la gauche jusqu'à ce que "0" s'affiche.



## Modèle: M1717N



**1.** Pour arrêter la cuisson temporairement : Ouvrez la porte.

Résultat: la cuisson s'arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte.



Pour arrêter la cuisson complètement, positionnez le bouton de sélection du temps de cuisson sur "0".

# Ajustez le temps de cuisson

#### Modèle: M1727N



Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids (()/g(\*\*\*)).

Pendant la cuisson, tournez le bouton de sélection vers la droite ou vers la gauche, pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson restant.

# Modèle: M1717N



Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de sélection du temps.

# Décongelez un plat manuellement (M1717N)

La décongélation manuelle vous permet de décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.



 Positionnez le bouton de sélection du type de cuisson sur l'icône de décongélation manuelle (\*\*).



 Réglez le temps de décongélation en tournant le bouton de sélection du temps.
 Résultat: la décongélation commence.

N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Si vous souhaitez décongeler un plat manuellement, sélectionnez un niveau de puissance de 180W avec une durée de décongélation (voir de guide de cuisson). Pour plus d'informations sur la décongélation manuelle, reportez à vous à la page 18 (Modèle M1717N uniquement).

# Décongelez un plat automatiquement (M1727N)

La décongélation automatique vous permet de décongeler des aliments, tels que la viande, la volaille ou le poisson.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.



 Positionnez le bouton de sélection du type de cuisson sur l'icône de décongélation automatique (\*\*).



 Sélectionnez le poids approprié en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson et du poids ( )/g(\*\*\*).
 Résultat: l'éclairage du four s'allume et le plateau

- commence à tourner.
  1) La cuisson démarre instantanément et lorsqu'elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.
- Un signal de rappel de fin de cuisson est émis toutes les minutes pendant trois minutes.
- 3) L'heure s'affiche de nouveau.

N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

# Temps pour la décongélation automatique (M1727N)

Retirez les emballages des aliments avant de commencer la décongélation.

Placez l'aliment congelé sur le plateau.

Au signal sonore, retournez l'aliment.

Respectez le temps de repos en fin de décongélation.

Aliment	Quantité	Temps de repos	Recommandations
Viande	200 à 1500 g	20 à 60 min.	Protégez les extrémités avec du papier
Volaille	200 à 1500 g	20 à 60 min.	d'aluminium. Au signal sonore, retournez
Poisson	200 à 1500 g	20 à 50 min.	l'aliment

# Réchauffez un plat en mode instantané(M1717N)

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.



1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



 Sélectionnez l'icône de réchauffage instantané appropriée (boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson.

N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

# Temps pour le réchauffage en mode instantané (M1717N)

Voici quelques conseils et recommandations utiles pour réchauffer des aliments avec le mode réchauffage instantané.

Icône	Aliment	Quantité	Temps de cuisson	Temps de repos
	Boissons	150 ml	1 min 10 sec.	1 à 2 min.
	Soupe/Sauce (réfrigérée)	200-250 ml	3 min	2 à 3 min.
**************************************	Légumes frais	300-350 g	6 min 40 sec.	3 min.

# Guide des récipients

Pour cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.

Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.

Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.

Récipients	Garantis micro-ondes	Commentaires		
Papier d'aluminium	√ X	Peut être utilisé en petites quantités pour empêcher la surcuisson de certaines parties. Risque de provoquer des arcs électriques (étincelles) si placé trop près des parois du four ou utilisé en trop grande quantité.		
Plat à brunir	✓	Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe.		
Céramique et porcelaine	✓	Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.		
Cartons plastifiés jetables	<b>✓</b>	Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d'emballage.		
Emballage "fast-food"				
<ul> <li>Gobelets et barquettes en polystyrène</li> </ul>	✓	Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe.		
<ul> <li>Sachets en papier ou journaux</li> </ul>	X	Risquent de brûler.		
<ul> <li>Papier recyclé ou décorations métalliques</li> </ul>	×	Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).		

Verre		
Résistant à la chaleur	✓	Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métallique
Verres de table	✓	Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fi peut cependant être fêlé ou brisé pa un changement soudain de température.
• Bocaux	✓	Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer.
Métal		
Plats et attaches pour sacs de congélation	X	Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles) ou du feu.
Papier		
<ul> <li>Assiettes, gobelets, serviettes</li> </ul>	✓	Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts.
Papier absorbant	✓	Permet d'absorber un excès d'humidité.
Papier recyclé	X	Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).
Plastique		
Barquettes	✓	Surtout les thermoplastiques résista à la chaleur. D'autres plastiques peuvent se déformer ou se décolore à hautes températures. N'utilisez pa de plastique mélaminé.
Film plastique	<b>√</b>	Permet de conserver l'humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûle par la vapeur lorsque vous retirez le film.
Sacs de congélation	√ X	Uniquement des sacs spéciaux pou cuisson au bain-marie ou au four. N doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire.
Papier sulfurisé ou paraffiné	<b>√</b>	Permet de conserver l'humidité et d'éviter des éclaboussures.

#### MICRO-ONDES

Les micro-ondes pénètrent les aliments, attirées et absorbées par l'eau, les matières grasses et le sucre.

Elles permettent d'accélérer la circulation des molécules dans les aliments. La circulation rapide des molécules entraîne des frottements, et la chaleur qui en résulte permet de cuire les aliments.

#### **CUISSON**

#### Récipients adaptés à la cuisson aux micro-ondes

Pour un rendement optimal, les micro-ondes doivent circuler librement sans être retenues par le récipient utilisé. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium ou le cuivre ; en revanche, elles peuvent traverser la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier et le bois. Par conséquent, les aliments ne doivent jamais être cuits dans des récipients métalliques.

#### Aliments adaptés à la cuisson aux micro-ondes

Les micro-ondes conviennent à de nombreux aliments, parmi lesquels les légumes frais ou congelés, les fruits, les pâtes, le riz, les céréales, les haricots, le poisson et la viande. Les sauces, crèmes anglaises, soupes, conserves et autres condiments peuvent également être cuits aux micro-ondes. D'une façon générale, la cuisson aux micro-ondes est parfaitement adaptée aux aliments traditionnellement cuits sur une table de cuisson. Ainsi, vous pouvez faire fondre du beurre ou du chocolat avec votre four à micro-ondes (pour plus de renseignements, reportez-vous à la section sur les astuces micro-ondes).

#### Nécessité de recouvrir les aliments pendant la cuisson

En recouvrant les aliments pendant la cuisson, l'eau qu'ils contiennent se transforme en vapeur et contribue alors au processus de cuisson. Vous pouvez recouvrir les aliments de différentes façons : à l'aide d'une assiette en céramique, d'un couvercle ou d'un film en plastique (garanti micro-ondes).

#### Temps de repos

Le temps de repos permet à la chaleur de se répartir uniformément après la cuisson.

#### Conseils de cuisson pour les légumes congelés

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez deux fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez recouvert pendant le temps de repos.

Aliment	Quantité	Puissance	Cuisson (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
Épinards	150g	600W	5 à 6	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).
Brocoli	300g	600W	9½ à 10½	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).
Petits pois	300g	600W	8 à 9	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).
Haricots verts	300g	600W	10 à 11	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).
Jardinière de légumes (carottes, petits pois, maïs)	300g	600W	8½ à 9½	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).
Mélange de légumes (cuisine chinoise)	300g	600W	8 à 9	2 à 3	Ajoutez 15 ml d'eau froide (1 cuillère à soupe).

# Conseils de cuisson(suite)

#### Conseils de cuisson pour les légumes frais

Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide (2 à 3 cuillères à soupe) pour 250 g de légumes, à moins qu'une autre quantité ne soit spécifiée dans le tableau ci-dessous. Appliquez le temps de cuisson minimum indiqué dans le tableau ci-dessous et laissez le couvercle pendant la cuisson. Prolongez la cuisson selon vos goûts. Remuez une fois en cours de cuisson, puis une fois lorsque la cuisson est terminée. Ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre lorsque la cuisson est terminée. Laissez reposer avec le couvercle pendant trois minutes.

**Astuce**: découpez les légumes en morceaux de taille similaire. Plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide.

# Tous les légumes frais doivent être cuits à puissance de cuisson maximale (800 W).

Aliment	Quantité	Cuisson (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
Brocoli	250g 500g	4½ à 5 8 à 8½	3	Préparez des bouquets de taille similaire. Placez les tiges vers le centre.
Choux de Bruxelles	250g	6 à 7	3	Ajoutez 60 à 75 ml d'eau (5 à 6 cuillères à soupe).
Carottes	250g	4½ à 5	3	Découpez les carottes en rondelles.
Chou-fleur	250g 500g	5 à 5½ 8½ à 9	3	Préparez des bouquets de taille similaire. Recoupez les gros bouquets en deux. Placez les tiges vers le centre.
Courgettes	250g	3½ à 4	3	Découpez les courgettes en rondelles. Ajoutez 30 ml d'eau (2 cuillères à soupe) ou une noix de beurre. Cuisez jusqu'à ce que les courgettes soient tendres.
Aubergines	250g	4½ à 5	3	Découpez les aubergines en petites rondelles et arrosez d'une cuillère à soupe de jus de citron.
Poireaux	250g	5 à 5½	3	Coupez les poireaux en rondelles épaisses.
Champignons	125g 250g	1½ à 2 3½ à 4	3	Nettoyez les champignons. Laissez-les en entier s'ils sont petits. S'ils sont assez gros, découpez-les en lamelles. N'ajoutez pas d'eau. Arrosez de jus de citron. Ajoutez du sel et du poivre. Égouttez avant de servir.

	Aliment	Quantité	Cuisson (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
	Oignons	250g	5½ à 6	3	Émincez les oignons ou coupez- les en deux. Ajoutez uniquement 15 ml d'eau (1 cuillère à soupe).
	Poivrons	250g	4½ à 5	3	Coupez les poivrons en petits morceaux.
•	Pommes de terre	250g 500g	4½ à 5½ 8 à 9	3	Pesez les pommes de terre épluchées, puis coupez-les en morceaux de taille similaire.
	Navets	250g	5 à 5½	3	Coupez les navets en petits cubes.

#### Conseils de cuisson pour le riz et les pâtes

Riz:

utilisez un grand saladier en verre avec couvercle. Ajoutez l'eau froide et laissez le couvercle pendant la cuisson. (Sachez que le riz gonfle et double de volume pendant la cuisson.) Lorsque la cuisson est terminée, remuez avant de laisser reposer, puis ajoutez du sel, des fines herbes et du beurre.

Remarque : le riz n'absorbe pas forcément toute l'eau pendant la cuisson. N'hésitez pas à l'égoutter avant de servir.

Pâtes:

utilisez un grand saladier en verre. Ajoutez l'eau bouillante, une pincée de sel et remuez. Ne recouvrez pas pendant la cuisson. Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson. Laissez reposer avec un couvercle et égouttez avant de servir.

Aliment	Quantité	Puissance	Cuisson (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
Riz blanc (pré-cuit)	250g	800W	17 à 18	5	Ajoutez 500 ml d'eau froide.
Riz brun (pré-cuit)	250g	800W	22 à 23	5	Ajoutez 500 ml d'eau froide.
Riz brun	250g	800W	22 à 23	10	Ajoutez 600 ml d'eau froide.
Mélange de riz (riz ordinaire + riz sauvage)	250g	800W	18 à 19	5	Ajoutez 500 ml d'eau froide.
Mélange de céréales (riz + blé)	250g	800W	19 à 20	5	Ajoutez 400 ml d'eau froide.
Pâtes	250g	800W	11 à 12	5	Ajoutez 1 I d'eau chaude.

#### RÉCHAUFFAGE

Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments en infiniment moins de temps qu'un four traditionnel ou qu'une table de cuisson.

Reportez-vous aux tableaux des deux pages suivantes pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de réchauffage. Les temps donnés dans les tableaux sont fixés en considérant que la température ambiante des liquides se situe entre 18°C et 20°C, et que la température d'un aliment réfrigéré se situe entre 5°C et 7°C.

#### Préparer et recouvrir les aliments

Évitez de réchauffer des aliments trop gros comme un rôti, car il aurait tendance à trop cuire et à se dessécher à l'extérieur avant que son centre ne soit bien chaud. Pour obtenir un résultat optimal, découpez les aliments en plusieurs morceaux ou tranches.

#### Régler le niveau de puissance et mélanger

Certains aliments peuvent être réchauffés à 800 W, tandis que d'autres nécessitent une puissance de 600 W, 450 W ou 300 W.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux tableaux des pages suivantes. Il est préférable de réchauffer un aliment en choisissant un niveau de puissance relativement bas lorsqu'il s'agit d'un aliment délicat, de quantités importantes ou si l'aliment risque de se réchauffer très rapidement (tartelettes sucrées, par exemple).

Pour obtenir un résultat optimal, remuez ou retournez pendant le réchauffage. Si possible, remuez de nouveau avant de servir.

Faites particulièrement attention lorsque vous réchauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Laissez les liquides dans le four pendant le temps de repos. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements. Évitez de gâcher les aliments en les faisant cuire trop longtemps. Il est préférable de sous-estimer le temps de cuisson et d'ajouter ensuite du temps de cuisson, si nécessaire.

#### Chauffer et laisser reposer

Lorsque vous réchauffez des aliments pour la première fois, nous vous conseillons de noter les temps de cuisson pour référence ultérieure. Veillez toujours à ce que les aliments réchauffés soient chauds à l'extérieur et à l'intérieur.

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez les aliments reposer pendant un court instant afin que la température se répartisse uniformément.

Le temps de repos recommandé après le réchauffage se situe entre 2 et 4 minutes, à moins qu'une autre valeur ne soit spécifiée dans les tableaux des pages suivantes.

Faites toujours très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux précautions d'emploi.

## CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES LIQUIDES

plus rapidement et éviter les débordements.

Lorsque le réchauffage est terminé, laissez reposer au moins 20 secondes pour bien répartir la chaleur.

Remuez pendant la cuisson si nécessaire, et TOUJOURS après. Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température et éviter de vous brûler, remuez avant, pendant et après la cuisson. Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser

#### CONSEILS POUR RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ

#### Aliments pour bébé:

Placez l'aliment dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d'un film ou d'un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Remuez de nouveau, puis vérifiez la température avant de servir. La température recommandée pour ce type d'aliments se situe entre 30°C et 40°C.

#### Lait pour bébé:

versez le lait dans un biberon stérilisé. Réchauffez sans recouvrir. Ne chauffez jamais un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe. Agitez avant de laisser reposer et avant de servir. Vérifiez toujours la température du lait ou des aliments pour bébé avant de les servir. La température recommandée pour le lait est d'environ 37°C.

#### Remarque:

la température des aliments pour bébé doit absolument être vérifiée avant de les servir afin d'éviter les brûlures. Reportez-vous au tableau de la page 17/18 pour plus de renseignements sur les niveaux de puissance et les temps de

réchauffage.

# Conseils de cuisson(suite)

## Réchauffer des liquides et des aliments

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliment	Quantité	Puiss- ance	Cuisson (en	Repos (en	Recommandations
		ance	minutes)	minutes)	
Boissons (café, lait, thé, eau à température ambiante)	150 ml (1 tasse) 250 ml (1 bol)	800W	1 à 1½ 1½ à 2	1 à 2	Versez la boisson dans une tasse ou un bol en céramique sans recouvrir. Placez la tasse ou le bol au centre du plateau. Remuez avant et après le temps de repos.
Soupe (réfrigérée)	250g 450g	800W	3 à 3½ 4 à 4½	2 à 3	Versez la soupe dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d'un film ou d'un couvercle en plastique. Remuez après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.
Ragoût (réfrigéré)	350g	600W	5 à 6	2 à 3	Placez le ragoût dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d'un film ou d'un couvercle en plastique. Remuez de temps en temps pendant le réchauffage, puis avant de laisser reposer et de servir.
Pâtes avec de la sauce (réfrigérées)	350g	600W	4 à 5	3	Disposez les pâtes (spaghetti ou coquil-lettes) dans une assiette plate en céramique. Recouvrez d'un film plastique garanti microondes. Remuez avant de servir.

Aliment	Quantité	Puiss- ance	Cuisson (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
Pâtes fourrées avec de la sauce (réfrigérées)	350g	600W	4½ à 5½	3	Disposez les pâtes fourrées (ravioli ou tortellini) dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez d'un film ou d'un couvercle en plastique. Remuez de temps en temps pendant le réchauffage, puis avant de laisser reposer et de servir.
Assiette garnie (réfrigérée)	350g 450g	600W	5 à 6 6 à 7	3	Mettez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez cette dernière d'un film plastique garanti micro-ondes.

#### Réchauffer des aliments pour bébé et du lait

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages du niveau de puissance et du temps de cuisson.

Aliment		Puissance	Cuisson	Repos (en minutes)	Recommandations
Aliments pour bébé (légumes + viande)	190g	600W	30sec.	2 à 3	Placez les aliments dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez pendant la cuisson. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Remuez et vérifiez la température avant de servir.
Bouillie pour bébé (céréales + lait + fruit)	190g	600W	20sec.	2 à 3	Placez la bouillie dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez pendant la cuisson. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Remuez et vérifiez la température avant de servir.
Lait	100ml	300W	30 à 40sec. 1min - 1min 10sec.	2 à 3	Remuez ou agitez, puis versez dans un biberon stérilisé. Placez le biberon au centre du plateau. Cuisez sans couvercle. Remuez et laissez reposer pendant au moins deux minutes. Remuez de nouveau et vérifiez la température avant de servir.

## DÉCONGÉLATION MANUELLE (M1717N uniquement)

Le four à micro-ondes est un appareil parfaitement adapté pour décongeler des aliments rapidement, ce qui est très pratique lorsque des amis arrivent chez vous à l'improviste.

La volaille congelée doit être entièrement dégelée avant de démarrer la cuisson. Retirez toute attache métallique et tout élément d'emballage pour permettre au jus de décongélation de s'écouler.

 Placez la volaille congelée dans un plat sans couvercle. Retournez à miparcours, videz le jus de décongélation et retirez les abats dès que possible.
 Vérifiez la température de la volaille de temps en temps pour vous assurer qu'elle reste constante.

Si les parties les plus petites et les plus fines de l'aliment à décongeler commencent à tiédir, elles peuvent être protégées en les enveloppant avec des bandelettes de papier d'aluminium pendant la décongélation.

Si la partie externe de la volaille devient tiède, arrêtez le four et laissez reposer pendant 20 minutes avant de reprendre la décongélation.

Laissez toujours reposer le poisson, la viande et la volaille afin de terminer la décongélation.

Le temps de repos varie en fonction de la quantité à décongeler. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Astuce: les aliments plats et fins décongèlent plus facilement que les aliments épais, et plus les quantités sont réduites, plus la décongélation est rapide. N'oubliez pas cette astuce lorsque vous

congelez ou décongelez des aliments.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour décongeler des aliments dont la température est située entre -18°C et -20°C.

# Conseils de cuisson(suite)

Tous les aliments congelés doivent être décongelés en réglant votre four sur le niveau de puissance de décongélation (180 W, \*\*).

Aliment	Quantité	Décong- élation (en minutes)	Repos (en minutes)	Recommandations
Viande Viande hachée Côtelettes de porc	500g 250g	14 à 15 7 à 7½	5 à 20	Placez la viande dans une assiette plate en céramique. Protégez les bords fins avec du papier d'aluminium. Retournez à mi-parcours.
Volaille  Morceaux de poulet  Poulet entier	500g (2 mor- ceaux) 900g	15 à 16 32 à 34	15 à 40	Utilisez une assiette plate en céramique. Disposez le poulet côté peau vers le bas s'il s'agit de morceaux découpés, côté bréchet vers le bas s'il s'agit d'un poulet entier. Protégez les extrémités des ailes et des pattes avec du papier d'aluminium. Retournez à miparcours.
Poisson Filets de poisson	250g (2filets) 400g (4filets)	7 à 8 12 à 13	5 à 20	Mettez les filets congelés au centre d'une assiette plate en céramique. Placez les filets fins sous les filets épais. Protégez les parties très fines avec du papier d'aluminium. Retournez à mi-parcours.
Fruits Baies	250g	7 à 8	5 à 10	Disposez les fruits dans un grand plat rond en verre.
Pain Petits pains individuels (50 g environ) Toast/ Sandwich Pain noir (à base de blé et de seigle)	2 4 250g 500g	1½ à 2 3 à 4 4 à 5 8 à 10	5 à 10	Placez les petits pains en rond ou le pain entier horizontalement sur du papier absorbant, au centre du plateau. Retournez à mi-parcours.

#### **ASTUCES MICRO-ONDES**

#### **FAIRE FONDRE DU BEURRE**

Placez 50 g de beurre dans un petit récipient en verre. Mettez un couvercle en plastique. Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 800 W jusqu'à ce que le beurre soit fondu.

#### FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT

Placez 100 g de chocolat en morceaux dans un petit récipient en verre. Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes à 450 W jusqu'à ce que le chocolat soit fondu.

Remuez une ou deux fois pendant l'opération.

#### FAIRE RAMOLLIR DU MIEL CRISTALLISÉ

Placez 20 g de miel cristallisé dans un petit récipient en verre. Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu'à ce que le miel soit ramolli.

#### FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE

Posez les feuilles de gélatine (10 g) à plat dans un récipient d'eau froide et laissez tremper pendant cinq minutes.

Placez les feuilles de gélatine égouttées dans un petit saladier en verre.

Faites chauffer pendant une minute à 300 W.

Remuez après l'opération.

#### FAIRE UN GLAÇAGE OU UN NAPPAGE (POUR GÂTEAUX)

Mélangez la préparation pour glaçage (14 g environ) avec 40 g de sucre et 250 ml d'eau froide.

Faites chauffer sans recouvrir dans un saladier en verre pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 800 W jusqu'à ce que le glacage ou le nappage soit transparent. Remuez deux fois pendant l'opération.

#### **FAIRE DE LA CONFITURE**

Placez 600 g de fruits (des groseilles et des cassis, par exemple) dans un saladier en verre de taille adéquate avec couvercle. Ajoutez 300 g de sucre à confiture et remuez.

Faites cuire 10 à 12 minutes à 800 W en recouvrant.

Remuez souvent pendant la cuisson.

Versez directement dans des pots en verre avec couvercles qui se vissent.

Mettez les couvercles, puis laissez les pots retournés pendant cinq minutes.

#### FAIRE UN POUDING

Mélangez la préparation pour pouding avec le sucre et le lait (500 ml) en suivant les instructions. Utilisez un saladier en verre avec couvercle. Faites cuire 6 minutes ½ à 7 minutes ½ à 800 W.

Remuez souvent pendant la cuisson.

#### FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES

Étalez 30 g d'amandes éffilées dans une assiette en céramique de taille moyenne. Faites cuire pendant 3 minutes ½ à 4 minutes ½ à 600 W en remuant plusieurs fois pendant l'opération.

Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez un gant isolant pour sortir l'assiette du four.

# Nettoyez votre four à micro-ondes

Pour empêcher l'accumulation de graisses et de particules d'aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes :

- l'intérieur et l'extérieur,
- la porte et les joints d'étanchéité,
- le plateau et l'anneau de guidage.
- Veillez **TOUJOURS** à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.
- Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l'anneau de guidage à l'aide d'une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
- Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four, placez une tasse d'eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale(800 W).
- 4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.
  - Ne laissez **JAMAIS** couler d'eau dans les orifices de ventilation. N'utilisez **JAMAIS** de produits abrasifs ou de solvants chimiques. Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu'aucune particule :
    - ne s'accumule,
    - ne nuise à l'étanchéité de la porte.

# Rangez et entretenez votre four à micro-ondes

Pour le rangement ou le dépannage de votre four à micro-ondes, vous devez respecter quelques précautions.

N'utilisez pas le four si la porte ou ses joints sont endommagés :

- charnière cassée,
- joints détériorés,
- châssis déformé ou embouti.

Seul un technicien spécialisé en micro-ondes peut effectuer les réparations.

- Ne retirez **JAMAIS** l'habillage du four. Si le four est en panne ou nécessite une intervention technique :
  - débranchez-le de la prise de courant,
  - appelez le service après-vente SAMSUNG le plus proche.
- Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez un endroit sec et non-poussiéreux.

Raison: la poussière et l'humidité risquent de détériorer certains éléments du four.

Ce four à micro-ondes n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

# Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Modèle	M1727N / M1717N
Source d'alimentation	230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée Micro-ondes	1150 W
Puissance restituée en micro- ondes	100 W / 800 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Type de magnétron	OM75S(31)
Méthode de refroidissement	Moteur de ventilation
Dimensions (Long. x Haut. x Prof.) Extérieures Cavité du four	489 x 275 x 397 mm 306 x 211 x 320 mm
Capacité	20 litres
Poids Net	13,5 kg environ

# Remarque



Remarque






# MICROWAVE OVEN

# **Owner's Instructions and Cooking Guide**

M1727N / M1717N



Quick Look-up Guide	
Oven	
Accessories	
Control Panel	4
Using this Instruction Booklet	
Safety Precautions	6
Installing Your Microwave oven	
Setting the Time(M1727N)	
How a Microwave Oven Works	8
Checking that Your Oven is Operating Correctly	
What to Do if You are in Doubt or Have a Problem	9
Cooking / Reheating	9
Power Levels	
Stopping the Cooking	
Adjusting the Cooking Time	
Manual Defrosting of Food(M1717N)	
Using the Auto Defrosting Feature(M1727N)	
Auto Defrost Settings(M1727N)	12
Using the Instant Reheat Feature(M1717N)	
Instant Reheat Settings(M1717N)	12
Cookware Guide	
Cooking Guide	
Cleaning Your Microwave Oven	19
Storing and Repairing Your Microwave Oven	20
Technical Specifications	20

# Quick Look-up Guide

GB

#### Model: M1727N

## If you want to cook some food



 Place the food in the oven. Select the power level by rotating the COOKING POWER CONTROL knob.



 Select the cooking time by rotating the Time/Weight (①/g(※)) dial.

Result: Cooking starts after about two seconds.

## If you want to auto defrost some food



 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the Auto Defrost(\*\*) symbol.



2. Turn the **Time/Weight**( )/g(\*\*\*) dial to select the appropriate weight.

Result: Cooking starts after about two seconds.

## If you want to adjust the cooking time




Leave the food in the oven.

Turn the **Time/Weight**((?)/g(\*\*)) dial to the desired time.

#### Model: M1717N

#### If you want to cook some food



 Place the food in the oven. Select the power level by rotating the COOKING POWER CONTROL knob.

2. Select the cooking time by rotating the **TIMER** knob.

# If you want to defrost some food



 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the Manual Defrost(\*\*) symbol.



2. Turn the **TIMER** knob to select the appropriate time.


# If you want to adjust the cooking time



Leave the food in the oven.

Turn the **TIMER** knob to desired time.

#### Oven



# Model: M1717N VENTILATION HOLES DOOR DOOR LIGHT VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB TURNTABLE ROLLER RING NTERLOCK HOLES

# Accessories

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.



1. Coupler, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

<u>Purpose:</u> The coupler rotates the turntable.



2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.

Purpose: The roller ring supports the turntable.




3. **Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

Purpose: The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.

DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.


## Model:M1727N



- 1. DISPLAY
- 2. CLOCK SETTING BUTTON
- 3. AUTO DEFROST

- 4. TIME/WEIGHT DIAL
- 5. VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB

#### Model: M1717N



- 1. MANUAL DEFROST
- 2. INSTANT REHEAT
- 3. VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB
- 4. TIMER KNOB

# Using this Instruction Booklet

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain much valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips

Inside the cover you will find a quick look-up guide explaining three basic cooking operations:

- · Cooking food
- · Defrosting food
- Adding extra cooking time

At the front of the booklet you will find illustrations of the oven, and more importantly the control panel, so that you can find the buttons more easily.

The step-by-step procedures use three different symbols.



# PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- (a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- (b) Do not place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
  - (1) Door, door seals and sealing surfaces
  - (2) Door hinges (broken or loose)
  - (3) Power cable
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

Important Safety Instructions.

Read Carefully and keep for future reference.

Before cooking food or liquids in your microwave oven, please check that the following safety precautions are taken.

- 1. **DO NOT** use any metallic cookware in the microwave oven:
  - Metallic containers
  - Dinnerware with gold or silver trimmings
  - Skewers, forks, etc.

Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.

- 2. DO NOT heat:
  - Airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers Ex) Baby food jars
  - Airtight food.

Ex) Eggs, nuts in shells, tomatoes

Reason: The increase in pressure may cause them to explode.

Remove lids and pierce skins, bags, etc.

3. **DO NOT** operate the microwave oven when it is empty.

Reason: The oven walls may be damaged.

Tip: Leave a glass of water inside the oven at all times.

The water will absorb the microwaves if you accidentally set the

oven going when it is empty.

- **4. DO NOT** cover the rear ventilation slots with cloths or paper.
  - Reason: The cloths or paper may catch fire as hot air is evacuated from the
- 5. ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven.
  - Reason: Some dishes absorb microwaves and heat is always transferred from the food to the dish. The dishes are therefore hot.
- 6. DO NOT touch heating elements or interior oven walls.
  - Reason: These walls may be hot enough to burn even after cooking has finished, even though they do not appear to be so. Do not allow inflammable materials to come into contact with any interior area of the oven. Let the oven cool down first.
- 7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - Do not store flammable materials in the oven
  - Remove wire twist ties from paper or plastic bags
  - Do not use your microwave oven to dry newspapers
  - If smoke is observed, keep the oven door closed and switch off or disconnect the oven from the power supply
- 8. Take particular care when heating liquids and baby foods.
  - **ALWAYS** allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize.
  - Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
  - Take care when handling the container after heating. You may burn yourself if the container is too hot.
  - A risk of delayed eruptive boiling exists.

To prevent delayed boiling and possible scalding, you should put a plastic spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

Reason: During the heating of liquids the boiling point can be delayed: this means that eruptive boiling can start after the container is removed from the oven. You may scald yourself.

- In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
  - Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
  - Cover with a clean, dry dressing.
  - Do not apply any creams, oils or lotions.
- **NEVER** fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if overheated.
  - **ALWAYS** check the temperature of baby food or milk before giving it to
  - **NEVER** heat a baby's bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
- **9.** Be careful not to damage the power cable.
  - Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated surfaces.
  - Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
- **10.** Stand at arm's length from the oven when opening the door.
- Reason: The hot air or steam released may cause scalding.
- 11. Keep the inside of the oven clean.
  - Reason: Food particles or spattered oils stuck to oven walls or floor can cause paint damage and reduce the efficiency of the oven.
- 12. You may notice a "Clicking" sound during operation(especially when the oven is defrosting).
  - Reason: This sound is normal when the electrical power output is changing.
- 13. When the microwave oven is operating without any load, the power will be cut off automati-cally for safety. You can operate normally after letting it stand for over 30 minutes.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

During cooking, you should look into the oven from time to time when food is being heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials.

#### **IMPORTANT**

Young children should **NEVER** be allowed to use or play with the microwave oven. Nor should they be left unattended near the microwave oven when it is in use. Items of interest to children should not be stored or hidden just above the oven.

# Installing Your Microwave oven

Place the oven on a flat, level surface that strong that is enough to safely bear the weight of the oven.



 When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.



Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.

- This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
- Never block the air vents as the oven may overheat and automatically switch itself off. It will remain inoperable until it has cooled sufficiently.
- For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Contact your local dealer to have it replaced. The power cable of ISRAEL is PENCON(ZD16A), S/AFRICA APEX LEADS SA16 and NIGERIA, GHANA, KENYA and U.A.E is PENCON(UD13A1).
- Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

# Setting the Time(M1727N)

Your microwave oven has an inbuilt clock. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure
- Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer or winter time.



1. To display the time in the...Then press the 🕒 button...

24-hour notation Once
12-hour notation Twice



**2.** Turn the **Time/Weight**((?)/g(\*\*)) dial to set the hour.



3. Press the (L) button.



4. Turn the **Time/Weight**( ()/g(\*\*\*)) dial to set the minute.



5. Press the 🕒 button.

# How a Microwave Oven Works


Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

You can use your microwave oven to:


- Defrost
- Cook
- Reheat

#### Cooking Principle

 The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.



- 2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
- 3. Cooking times vary according to the recipient used and the properties of the food:
  - Quantity and density
  - Water content
  - Initial temperature (refrigerated or not)



- Even cooking of the food right to the centre
- The same temperature throughout the food

# Checking that Your Oven is Operating Correctly

The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at all times.

First, place a bowl of water on the turntable. Then, close the door.

#### Model: M1727N



 Select the power level to maximum by turning the COOKING POWER CONTROL knob.



Select the time 4 to 5 minutes by turning the Time/Weight ((\*\*D/g(\*\*\*\*)) dial.

The water should then be boiling.

Result: Cooking starts after about two seconds.

#### Model:M1717N



 Select the power level to maximum by turning COOKING POWER CONTROL knob.



Select the time 4 to 5 minutes by turning the TIMER knob. The water should then be boiling.

 $\bowtie$ 

The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than the maximum is used, the water takes longer to boil.

Ω

# What to Do if You are in Doubt or Have a Problem

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

- This is normal.
  - · Condensation inside the oven
  - Air flow around the door and outer casing
  - Light reflection around the door and outer casing
  - Steam escaping from around the door or vents
- ◆ The oven does not start when you turn the Time/Weight(⊕/g(※\*\*)) dial.(M1727N)
  - Is the door completely closed?
- ◆ The oven does not start when you turn the **TIMER** knob.(M1717N)
  - Is the door completely closed?
- The food is not cooked at all
  - Have you set the timer correctly and/or turn the Time/Weight(①/g(\*\*\*)) dial.(M1727N)
  - Have you set the timer correctly?(M1717N)
  - · Is the door closed?
  - Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?
- The food is either overcooked or undercooked
  - Was the appropriate cooking length set for the type of food?
  - Was an appropriate power level chosen?
- Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
  - Have you used a dish with metal trimmings?
  - Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
  - Is aluminium foil too close to the inside walls?
- The oven causes interference with radios or televisions.
  - Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
  - If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time. (M1727N)
  - If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service.

# Cooking / Reheating

The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.

First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.

#### Model: M1727N



 Select the power level to maximum by turning COOKING POWER CONTROL knob. (MAXIMUM POWER: 800 W)



2. Select the time by turning the Time / Weight(①/g(\*\*\*)) dial.

Result: The oven light comes on and the turntable

- starts rotating.1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

#### Model: M1717N



 Select the power level to maximum by turning COOKING POWER CONTROL knob. (MAXIMUM POWER: 800 W)



Select the time by turning TIMER knob. Result: The oven light comes on an

The oven light comes on and the turntable starts rotating.

- Never switch the microwave oven on when it is empty.
- You can change the power level during cooking by turning the **COOKING POWER CONTROL** knob.

# Power Levels

GВ

You can choose any of the power levels listed below.

Power Level	Output
HIGH	800 W
REHEAT	700 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOW	300 W
MANUAL DEFROST(**): M1717N	180 W
AUTO DEFROST(**): M1727N	180 W
LOW / KEEP WARM	100 W

- If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
- If you select lower power level, the cooking time must be increased.

# Stopping the Cooking

You can stop cooking at any time to check the food.

#### Model: M1727N



**1.** To stop temporarily; Open the door.

Result: Cooking stops. To resume cooking, close the door.

2

2. To stop Completely;

Turn the  $\textbf{Time / Weight}(\textcircled{1}/g(\ref{eq:1}))$  dial to the left.

"0" will be displayed.



#### Model: M1717N



**1.** To stop temporarily; Open the door.

Result: Cook

Cooking stops. To resume cooking, close the door.



**2.** To stop Completely; Turn the **TIMER** knob to "0".

# Adjusting the Cooking Time

#### Model: M1727N



Adjust the remaining cooking time by rotating the **Time / Weight** ((?)/g(\*\*\*)) dial.

Turn the dial right or left to increase the cooking time of your food during the cooking process.

#### Model: M1717N



Adjust the remaining cooking time by rotating the **TIMER** knob.

# Manual Defrosting of Food(M1717N)

The Manual Defrost feature enables you to defrost meat, poultry fish or fruit. First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.



 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the Manual Defrost(\*\*) symbol.



- 2. Turn the **TIMER** knob to select the appropriate time. Result: Defrosting begins.
- Use only recipients that are microwave-safe.
- Select the Manual Defrosting function with a power level of 180W if you want to defrost food manually. For further details on manual defrosting and defrosting time, refer to the page 18 (M1717N only).

# Using the Auto Defrosting Feature(M1727N)

The Auto Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish. First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.



 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the Auto Defrost(\*\*) symbol.



Turn the Timer/Weight( ) dial select the appropriate weight.

Result:

The oven light comes on and the turntable starts rotating.

- Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
- 3) The current time is displayed again.

Use only recipients that are microwave-safe.

# Auto Defrost Settings(M1727N)

Remove all kinds of packaging material before defrosting.

Place the frozen foods on a turntable.

Turn the food over when the oven beeps.

Keep the corresponding standing time after Auto Defrosting has finished.

Food	Portion	Standing Time	Recommendation
Meat	200-1500g	20-60 min	Shield the edges with aluminium foil.
Poultry	200-1500g	20-60 min	Turn the food over when the oven
Fish	200-1500g	20-50 min	beeps.

# Using the Instant Reheat Feature(M1717N)

First, place the food in the center of the turntable and close the door.



 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to Max Power.



2. Turn the **TIMER** knob to select Instant Reheat. (drinks or soup/sauce, fresh vegetables).

Use only recipients that are microwave-safe.

# Instant Reheat Settings(M1717N)

Here are a few tips and recommendations to be followed when cooking or reheating food with the Instant Reheat and Cooking Feature.

Symbols	Food	Serving Size	Cooking Time	Standing Time
	Drinks	150 ml	1 min 10 sec	1-2 mins
	Soup/Sauce (chilled)	200-250 ml	3 min	2-3 mins
*	Fresh vegetables	300-350 g	6 min 40 sec	3 mins

# Cookware Guide

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.

Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave- Safe	Comments
Aluminium foil	√ X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking.  Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate	1	Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware	V	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	<b>√</b>	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging     Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food.  Overheating may cause the polystyrene to melt.
<ul> <li>Paper bags or newspaper</li> </ul>	X	May catch fire.
Recycled paper or metal trims	X	May cause arcing.
Glassware		
Oven-to-table ware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.
Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.

Metal		
<ul> <li>Dishes</li> </ul>	X	May cause arcing or fire.
<ul> <li>Freezer bag twist ties</li> </ul>	X	
Paper		
<ul> <li>Plates, cups, napkins</li> </ul>	✓	For short cooking times and warming.
and Kitchen paper		Also to absorb excess moisture.
Recycled paper	X	May cause arcing.
Plastic		
Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic.
Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
Freezer bags	✓ X	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	<b>√</b>	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

# Cooking Guide

GB

#### **MICROWAVES**

Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar content.

The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.

#### **COOKING**

#### Cookware for microwave cooking:

Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.

#### Foods suitable for microwave cooking:

Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).

#### Covering during cooking

To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.

#### Standing times

After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even out within the food.

#### Cooking Guide for frozen vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.

Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing time.

Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing Time(min.)	Instructions
Spinach	150g	600W	5-6	2-3	Add 15 ml (1 tablespoon) cold water.
Broccoli	300g	600W	9½-10½	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Peas	300g	600W	8-9	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Green Beans	300g	600W	10-11	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Mixed Vegetables (carrots/peas/ corn)	300g	600W	81/2-91/2	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.
Mixed Vegetables (Chinese style)	300g	600W	8-9	2-3	Add 15 ml (1 tbsp.) cold water.

14

#### Cooking Guide for fresh vegetables

Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.

Hint: Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the quicker they will cook.

#### All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).

Food	Portion	Time (min.)	Standing Time (min.)	Instructions
Broccoli	250g 500g	4½-5 8-8½	3	Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Brussels Sprouts	250g	6-7	3	Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots	250g	4½-5	3	Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange stems to the centre.
Courgettes	250g	3½-4	3	Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) water or a knob of butter. Cook until just tender.
Egg Plants	250g	4½-5	3	Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.
Leeks	250g	5-5½	3	Cut leeks into thick slices.
Mushrooms	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before serving.
Onions	250g	5½-6	3	Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper	250g	4½-5	3	Cut pepper into small slices.
Potatoes	250g 500g	4½-5½ 8-9	3	Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves or quarters.
Turnip Cabbage	250g	5-51/2	3	Cut turnip cabbage into small cubes.

#### **Cooking Guide for rice and pasta**

**Rice:** Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during cooking. Cook covered.

After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add herbs and butter.

Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.

Pasta: Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and

stir well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.

F	ood	Portion	Power	Time (min.)	Standing Time(min.)	Instructions
	/hite Rice parboiled)	250g	800W	17-18	5	Add 500 ml cold water.
	rown Rice parboiled)	250g	800W	22-23	5	Add 500 ml cold water.
В	rown Rice	250g	800W	22-23	10	Add 600 ml cold water.
	fixed Rice rice + wild rice)	250g	800W	18-19	5	Add 500 ml cold water.
	lixed Corn ice + grain)	250g	800W	19-20	5	Add 400 ml cold water.
Ρ	asta	250g	800W	11-12	5	Add 1000 ml hot water.

#### REHEATING

Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens hobs normally take.

Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20°C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7°C.

#### Arranging and covering

Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.

#### Power levels and stirring

Some foods can be reheated using 800 W power while others should be reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.

Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).

Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again before serving.

Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.

It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.

#### Heating and standing times

When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for future reference.

Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.

Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.

The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart.

Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety precautions.

#### REHEATING LIQUIDS

Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.

#### REHEATING BABY FOOD

#### BABY FOOD:

Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended serving temperature: between 30-40°C.

#### **BABY MILK:**

Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby's bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and again before serving! Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37°C.

#### REMARK:

Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.

Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.

## **Reheating Baby Food and Milk**

Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.

Food	Portion	Power	Time	Standing Time (min.)	Instructions
Baby food (vegetables + meat)	190g	600W	30sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby porridge (grain + milk + fruit)	190g	600W	20sec.	2-3	Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Baby milk	100ml 200ml	300W	30-40sec. 1min to 1min 10sec	2-3	Stir or shake well and pour into a sterilised glass bottle. Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake well and stand for at least 2 minutes. Before serving, shake well and check the temperature carefully.

## Reheating Liquids and Food

Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.

	Food	Portion	Power	Time (min.)	Standing Time (min.)	Instructions
•	Drinks (coffee, tea, water with room temperature)	150ml (1 cup) 250ml (1 mug)	800W	1-1½	1-2	Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup(150 ml) or mug(250 ml) in the centre of turntable. Stir carefully before and after standing time.
	Soup (chilled)	250g 450g	800W	3-3½ 4-4½	2-3	Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
•	Stew (chilled)	350g	600W	5-6	2-3	Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.
	Pasta with sauce (chilled)	350g	600W	4-5	3	Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
•	Filled pasta with sauce (chilled)	350g	600W	4½-5½	3	Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again before standing and serving.
	Plated Meal (chilled)	350g 450g	600W	5-6 6-7	3	Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with microwave cling-film.

#### MANUAL DEFROSTING (M1717N only)

Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected guests suddenly show up.

Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.

Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.

Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm. If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.

Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20 minutes before continuing.

Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.

Hint:

Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.

For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20  $^{\circ}$ C, use the following table as a guide.

#### All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W, ¥¥).

Food	Portion	Time (min.)	Standing Time (min.)	Instructions
Meat Minced beef	500g	14 -15	5-20	Place the meat on a flat
Pork steaks	250g	7-7½		ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Poultry				
Chicken pieces	500g (2 pcs)	15 -16	15-40	First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken first breast-side- down on a flat ceramic plate.
Whole chicken	900g	32 -34		Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Fish fillets	250g (2 pcs) 400g (4 pcs)	7-8 12 - 13	5-20	Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Fruits Berries	250g	7 - 8	5 - 10	Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a
				large diameter).
Bread Bread rolls (each ca. 50 g) Toast/ Sandwich German bread (wheat+rye flour)	2 pcs 4 pcs 250g 500g	1½ - 2 3 - 4 4 - 5 8 - 10	5 - 10	Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting time!

#### SPECIAL HINTS

#### **MELTING BUTTER**

Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.

#### **MELTING CHOCOLATE**

Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!

#### **MELTNG CRYSTALLIZED HONEY**

Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.

#### **MELTING GELATINE**

Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.

#### COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)

Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water. Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3 ½ to 4 ½ minutes using 800 W, until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.

#### **COOKING JAM**

Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12 minutes using 800 W. Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.

#### **COOKING PUDDING**

Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for 6  $\frac{1}{2}$  to 7  $\frac{1}{2}$  minutes using 800 W. Stir several times well during cooking.

#### **BROWNING ALMOND SLICES**

Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several times during browning for 3 ½ to 4 ½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!

# Cleaning Your Microwave Oven

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings
- ALWAYS ensure that the door seals are clean and that the door closes properly.
- Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
- 2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
- 3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
- 4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
  - **DO NOT** spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:
    - Accumulate
    - Prevent the door from closing correctly

# Storing and Repairing Your Microwave Oven

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.

The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician scan repair this oven.

- **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:
  - Unplug it from the wall socket
  - Contact the nearest after-sales service centre
- $\triangleright$ If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free place.

Reason: Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

 $\triangleright$ This microwave oven is not intended for commercial use.

# **Technical Specifications**

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	M1727N / M1717N 230V ~ 50 Hz				
Power source					
Power consumption Microwave	1150 W				
Output power	100 W / 800 W (IEC-705)				
Operating frequency	2450 MHz				
Magnetron	OM75S(31)				
Cooling method	Cooling fan motor				
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	489 x 275 x 397 mm 306 x 211 x 320 mm				
Volume	20 liter				
Weight Net	13.5 kg approx				

